

PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE

DI TUTTI I PRODOTTI LEDERPLAST



LAVAGGIO O ASPORTAZIONE DELLO SPORCO

Pulire con tessuto inumidito ed insaponato e sciacquare bene con acqua pulita.

IGIENIZZAZIONE

A) Spruzzare la superficie da igienizzare con una soluzione a base delle seguenti sostanze:



SOSTANZE TESTATE (UNI EN ISO 105 X12: 2016 modificata)

- | | |
|--|------------------------------------|
| > CANDEGGINA AL 0.5% (ACQUA 99.5%) | > CLOREXIDINA 0.05% (ACQUA 99.95%) |
| > ALCOOL ETILICO 80% (ACQUA 20%) | > CLORAMINA – T 5% (ACQUA 95%) |
| > PEROSSIDO DI IDROGENO 5% (ACQUA 95%) | > ISOPROPANOLO 80% (ACQUA 20%) |

B) Dopo l'igienizzazione asciugare subito con un panno morbido.



La presenza di alcool e di altri agenti chimici può aumentare l'usura superficiale e l'aspetto estetico potrebbe variare nel tempo. L'utilizzo di detersivi con additivi e/o alcool tendono ad aumentare il processo di usura ed invecchiamento della superficie trattata.



PRODOTTI CON ADDITIVO BIOCOTE®

Rafforzando il processo di IGIENIZZAZIONE, l'additivo BIOCOTE® conferisce alla finta pelle un effetto antibatterico che permane per l'intero ciclo di vita del prodotto.

L'agente antibatterico è incluso nella struttura stessa della finta pelle ed offre protezione 24 ore su 24 tra una pulizia e l'altra.

**TUTTI I NOSTRI ARTICOLI SONO
ADDITTIVABILI CON BIOCOTE®**

